



I	INTERRUTTORE
SB	SEZIONATORE DI BARRA
SL	SEZIONATORE DI LINEA
ST	SEZIONATORE DI TERRA
TR	TRASFORMATORE (TRAF0)
BA	BOBINA DI APERTURA
CT	SONDA TEMPERATURA
MT	MEDIA TENSIONE
BT	BASSA TENSIONE
TA	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO
TV	TRASFORMATORE VOLTMETRICO
CC	CAVO DI CONTROLLO

